



NOTICE COUCOU QUARTZ

**Lire attentivement les instructions suivantes
avant l'utilisation du coucou**

1) MISE EN PLACE :

- Positionner les aiguilles sur 12.00 heures.
- Ouvrir l'arrière du coucou et y placer deux piles R 14 Baby (Ou trois pour les modèles avec musique). Faire attention aux polarités.
- Accrocher le coucou sur le mur et y suspendre le balancier.
- Tourner l'aiguille des minutes dans le sens horaire jusqu'à l'heure désirée, en prenant soin de s'arrêter à chaque heure pour laisser le coucou sonner.
- Si le chant du coucou ne correspond pas à l'heure indiquée, faire ce qui suit :
 - Par exemple, si le coucou sonne deux fois, tourner l'aiguille des heures sur le 2.
 - Ou s'il sonne neuf fois, tourner l'aiguille des heures sur le 9.
- Avec le bouton « push » vous pouvez avancer le chant du coucou une heure à la fois.
- L'interrupteur pour la régularisation de l'intensité sonore se trouve à l'arrière du mécanisme.
- Sur le cadran sous le 6, se trouve une cellule photo électrique qui stoppe automatiquement le chant du coucou pendant la nuit.
- Lorsque la porte de l'oiseau ne s'ouvre ou ne ferme plus ou lorsque le coucou retarde il faut remplacer les piles.
- Ne jamais dépasser un an avec les mêmes piles.

2) CHANGEMENT D'HEURE :

- Quand on avance, avancer les aiguilles d'une heure en faisant sonner.
- Quand on recule, avancer les aiguilles de 11 heures en faisant sonner chaque heure pour ne pas décaler le nombre de coups.