

REVEIL MECANIQUE

BAYARD

Mode d'emploi

Réglage de l'heure

Tourner le bouton de réglage de l'heure situé à l'arrière du réveil dans le sens des aiguilles d'une montre comme le montre la flèche jusqu'au réglage de l'heure souhaitée

Réglage de l'alarme

Tourner le bouton de réglage de l'alarme situé à l'arrière du réveil dans le sens des aiguilles d'une montre comme le montre la flèche jusqu'au réglage de l'alarme souhaitée

Mise en marche de l'alarme

Pour activer (resp. désactiver) l'alarme, tirer le bouton "alarm ON/OFF" sur ON (resp. pousser le sur OFF)

Remonter le réveil

Pour remonter le réveil, il suffit de tourner le bouton prévu à cet effet à l'arrière du réveil jusqu'à ce que celui-ci ne puisse plus être tourné. Ceci permettra au réveil de fonctionner environ 36 heures

Réglage de la précision du réveil

Pour avancer (resp. reculer) la marche du réveil, il suffit de tourner le bouton de régulation sur "F" (resp. sur "S")