

Horloge murale avec pendule JVD Radio piloté

A. Réglage de l'heure automatiquement

Insérez deux piles (AA) à l'arrière de la pendule et deux autres piles (AA) à l'avant de la pendule.

Pour accéder au logement des piles situé sous le cadran (à l'avant), il faut faire pivoter le cadran dans le même sens d'ouverture que la porte. Le cadran bascule alors vers la droite.

Les aiguilles tournent jusqu'à la position 12:00. Trois minutes plus tard, l'horloge commence à chercher le signal pour une mise à l'heure automatique. (**Pour un meilleur réglage de l'heure, positionnez votre horloge près d'une fenêtre.**)

- Si l'horloge a correctement capté le signal de mise à l'heure automatique, les aiguilles se positionnent automatiquement à la bonne heure et l'horloge commence à fonctionner normalement.
- Si l'horloge ne réussit pas à recevoir le signal de mise à l'heure automatique, les aiguilles se positionneront sur une autre heure que 12:00. Essayez de retirer les piles et de répéter la procédure.

Si malgré tout l'horloge ne trouve pas le signal de mise à l'heure automatique, il est nécessaire de régler l'heure manuellement à l'aide du bouton **M.SET**.

B. Réglage de l'heure manuellement – bouton M.SET

Appuyez sur le bouton **M.SET**. Au bout de 3 secondes, l'aiguille des minutes se met en mouvement.

À chaque appui sur **M.SET**, l'aiguille des minutes avance d'une minute.

Si vous ne touchez plus au bouton pendant 5 secondes, l'horloge quitte le mode de réglage manuel et revient à un fonctionnement normal.

C. Le bouton REC

Appuyez sur le bouton **REC** pendant 3 secondes, jusqu'à ce que les aiguilles s'arrêtent. L'horloge tente alors de capter le signal DCF. Attendez environ trois minutes pour que le réglage automatique de l'heure démarre.

ATTENTION : ne réglez jamais l'horloge manuellement en tournant les aiguilles ; l'horloge ne fonctionnerait pas correctement.

D. Description des fonctions de mouvement de la mélodie (La mélodie est fournie séparément)

Pour la mise en service, insérez les piles (à côté du mouvement d'horloge), deux AA selon la polarité indiquée +/-.

Symbole	Fonction	Description de la fonction
	OPT	Mode nuit: L'horloge va sonner seulement de 6h00 à 22h00. A partir de 22h00 jusqu'à 6h00, l'horloge sera en mode nuit et ne sonnera pas.
	Lumière capteur	Ne fonctionne pas – ce modèle n'a pas le lumière capteur
	Interrupter	Arrêt complet de carillon
	Niveaux de contrôle du volume	3 niveaux : 1) faible / 2) volume normal / 3) fort
	Contrôle des mélodies	4 choix : 1) Notre Dame avec carillon 2) Westminster avec carillon 3) Westminster, 4) Seul le carillon
RESET	Le bouton RESET	Pour synchronisation de carillon.
SET	Le bouton SET	Toute la mélodie joue Notre Dame, puis frappe le nombre d'heures (en 15.00h frappe 3 fois).

Westminster avec carillon: L'ensemble joue une mélodie, puis frappe le nombre d'heures (en 15.00h frappe 3 fois).

Westminster: Chaque heure joue la mélodie Westminster.

Carillon: L'horloge ne joue pas de mélodie, seulement frappe le nombre d'heures.

ATTENTION: Si vous n'utilisez plus l'horloge, retirer les piles. Les piles déchargées peuvent endommager le mouvement.

