

MANUEL D'UTILISATION

1. Fonctionnalités

- ◆ Affichage LCD de l'heure
- ◆ Format 12/24 heures en option
- ◆ Alarme et Répétition
- ◆ Affichage de la température en °C ou °F
- ◆ Plage de température intérieure: -5° C(-23° F)~50° C(122°F)
- ◆ Plage d'humidité intérieure: 10%~95%
- ◆ Affichage du calendrier et de l'heure de la semaine
- ◆ Trois alarmes
- ◆ Back-light

2. Alimentation:

Par 2 piles AA

3. Réglages

1) Réglage de l'heure :

- a. Sous le mode heure, maintenez le bouton MODE enfoncé pour entrer dans le mode de réglage de l'heure. La séquence de réglage: 12HR / 24HR-> heure -> minute -> année-> mois-date >
- b. Pendant le processus de réglage, les articles de réglage vont clignoter.
- c. Appuyez une fois sur le bouton UP et avancez ; maintenez le bouton UP enfoncé pour avancer rapidement.
- d. Appuyez une fois sur le bouton DOWN et revenir en arrière; maintenez le bouton DOWN enfoncé pour revenir rapidement en arrière.
- e. Si vous choisissez le format 12H, l'icône AM s'affichera le matin et l'icône PM s'affichera l'après-midi.
- f. Sans aucune opération pendant 15 secondes, les paramètres seront enregistrés et l'affichage reviendra en mode heure.

2) Réglage de l'alarme :

- a. Sous le mode heure, appuyez sur le bouton UP pour vérifier l'état de l'alarme AL1 / AL2 / AL3 et les heures d'alarme.
- b. En mode heure, appuyez sur le bouton MODE pour régler l'alarme, les articles de réglage vont clignoter, la séquence de réglage: heure -> minute -> sélection M-F S-S.
- c. Séquence de réglage pour la sélection de la semaine:(M-F) +(S-S) → M-F → S-S , M-F signifie du lundi au vendredi, S-S signifie samedi au dimanche,M-F S-S signifie du lundi au dimanche.
- d. Au cours du processus de réglage, les articles de réglage clignotent.
- e. Sous affichage de l'heure, appuyez sur le bouton DOWN pour activer ou désactiver l'alarme. Lorsque l'alarme est activée, l'ICÔNE  s'affiche.
- f. Sans aucune opération pendant 15 secondes, les paramètres seront enregistrés et l'affichage reviendra en mode heure.

3) Mode buzzer et fonction Snooze:

- a. Buzzer pendant 2 minutes
A:0-10s:BI
B:11-20s:BI BI
C:21-30s:BI BI BI BI
D:31-120s,BI(rapide)
- b. Lorsque l'alarme sonne, appuyer sur SNOOZE pour arrêter l'alarme et activer la fonction répétition, l'icône de répétition  glissera jusqu'à la prochaine heure d'alarme, le temps de répétition est de 5 minutes, la répétition est illimitée.

- c. Maintenez le bouton SNOOZE enfoncé 2 secondes ou appuyer sur n'importe quel bouton sauf SNOOZE peut désactiver la fonction SNOOZE, le mode de sonnerie « BI BI » sera entendu pendant que le SNOOZE est éteint.
- d. Lorsque AL1 / AL2 / AL3 sont à des heures différentes, l'alarme avant est arrêtée pendant que l'alarme arrière fonctionne.
- e. Lorsque AL1/AL2/AL3 est réglé à la même heure, l'interface d'alarme passe à l'interface d'alarme numérotée la plus grande.
- f. Lorsque AL1 et AL2 sont sous le statut de répétition, si AL3 fonctionne, la fonction de répétition d'AL1 et AL2 sera désactivée, l'icône de répétition  cesse de clignoter.

4) Fonction de température et d'humidité intérieures:

- a. Plage de température intérieure: -5° C(-23° F)~50 ° C(122°F). LL sera affichée lorsque la température sera inférieure à -5°C, afficher HH sera affichée lorsque la température sera supérieure à 50°C.
- b. Plage d'humidité intérieure: 10%~95%. LL sera affichée lorsque l'humidité est inférieure à 10% et HH lorsque l'humidité intérieure est supérieure à 95%.

5) Fonction de rétroéclairage:

Sous le mode heure, appuyer sur SNOOZE/LIGHT pour enclencher le rétro-éclairage qui fonctionnera alors pendant 5 secondes, puis s'éteindra.

6) Autres fonctions

Sous le mode heure, maintenez le bouton UP enfoncé pour changer de température en °C / °F .