Manuel d'instruction

Horloge AMS SPA740.1503 / 5086-5087

Un grand soin a été apporté à la fabrication de cette pendule. Elle est équipée d'un mouvement à quartz radio-piloté disposant d'une sonnerie Westminster et de manufacture allemande.

Afin de profiter pleinement de votre horloge, veuillez prendre le temps de lire attentivement ces instructions.

Déballage de la pendule

Retirez soigneusement l'horloge de son emballage. Retirez toutes les protections à l'intérieur et à l'extérieur de la pendule.

Mise en route de la pendule

Insérez 2 piles LR 6 dans le compartiment prévu à cet effet en respectant bien les polarités.

La pendule se mettra automatiquement à l'heure.

Débloquez le support du balancier en le déplaçant vers la droite, puis relâchez. Vous pouvez à présent accrocher le balancier.

Choix des mélodies

En appuyant sur le bouton « démonstration » O, vous pourrez écouter les différentes mélodies :

O = Arrêt (du carillon et de la sonnerie aux heures pleines)
B = BIM BAM, des comptes des heures et un coup à la 1/2 heure
W = Westminster, mélodie tous les ¼ d'heures

= Westminster, mélodie uniquement les heures.

= Westminster, mélodie tous les ¼ d'heure et décompte des heures aux heures pleines

Contrôle du volume

En tournant le bouton, vous pourrez ajuster le volume de la pendule.



Position 1 : doucement
Position 2 : moyen
Position 3 : fort

Sélecteur de sonnerie

Lorsque l'interrupteur est sur la position ⊕ et le sélecteur de mélodie sur **W (Westminster)**, la pendule sonnera tous les ¼ d'heures avec décompte des heures aux heures pleines.

Lorsque l'interrupteur est sur la position ○ et le sélecteur de mélodie sur **W (Westminster)**, la pendule sonnera toutes les heures avec décompte des heures.

Lorsque l'interrupteur est sur la position ○ et le sélecteur de mélodie sur **B (BIM BAM)**, la pendule sonnera toutes les heures avec décompte des heures.

Lorsque l'interrupteur est sur la position ⊕ et le sélecteur de mélodie sur **B (BIM BAM)**, la pendule sonnera toutes les ½ heures et aux heures pleines.

Arrêt de sonnerie nocturne

Lorsque que l'interrupteur est sur la position , la pendule ne sonnera pas pendant 8 heures.

Lorsque que l'interrupteur est remis sur la position , la pendule se remettra à sonner à la prochaine heure normalement pendant 24 heures.

Lorsque l'interrupteur est sur la position , le volume de la pendule est diminué de moitié pendant 8 heures.

Si vous glissez l'interrupteur sur la position à 21H20, la pendule ne sonnera plus jusqu'à 6H00 du matin.

Synchronisation de l'heure et de la sonnerie

1. Réglage de l'heure

Si la pendule ne trouve pas le signal radio-piloté pour la mise à l'heure automatique, nous vous conseillons de suivre la procédure qui suit :

Voici la procédure à suivre, à faire de préférence proche d'une fenêtre ou en extérieur :

- Utilisez une pile neuve (que vous venez de déballer)
- Insérez la pile à l'envers pendant 10 secondes
- Retirez-la et remettez-la du bon côté.
- L'horloge va se régler toute seule sur 4, 8 ou 12 heures.
- Après un certain temps, l'horloge va se régler toute seule après maximum 15min.

N'hésitez pas à renouveler cette manipulation plusieurs fois si nécessaire (jusqu'à 10).

Si toutefois la pendule n'arrive pas à se régler automatiquement, recontactez-nous.

2. Réglage de la sonnerie

Si la pendule indique 3 heures et qu'elle sonne 5 coups, tourner l'aiguille des heures (la petite) en face de l'heure qui a été sonné (dans notre cas, en face de 5).

La pendule est reglée.