MODE D'EMPLOI PENDULE VP40074

Divers :
La pendule fonctionne avec 2 piles AA (attention à respecter les polarités)
Lorsque vous n'avez plus de réglage à faire, sans action de votre part la pendule sort du mode réglage au bout d'une minute environ.

Réglage de l'heure (TIME) :
Appuyez sur le bouton MODE puis sur le bouton SET.
Le chiffre de l'heure clignote : réglez-le en appuyant sur les boutons UP ou DOWN, puis appuyez sur SET.
Le chiffre des minutes clignote : réglez-le en appuyant sur les boutons UP ou DOWN, puis appuyez sur SET.
Procédez de la même manière pour régler ensuite l'année, le mois et le jour.
Choisissez le mode d'affichage (12 ou 24 heures) en appuyant sur UP.

Si vous souhaitez régler l'heure d'alarme, appuyez sur MODE, et suivez les instructions ci-dessous à partir de (*)
Si vous n'avez plus de réglage à faire, la pendule sortira seule du mode réglage au bout d'une minute environ.

Réglage de l'alarme (ALARM) :
Lorsque la pendule est en fonctionnement normal (affichage de l'heure et de la date), appuyez sur le bouton ALARM (l'heure d'alarme et « ALARM » s'affichent à l'écran), puis appuyez sur le bouton SET.
(*)
Le chiffre de l'heure clignote : réglez-le en appuyant sur les boutons UP ou DOWN, puis appuyez sur SET.
Le chiffre des minutes clignote : réglez-le en appuyant sur les boutons UP ou DOWN, puis appuyez sur SET.
Le choix de la sonnerie clignote : choisissez le type de sonnerie voulu en appuyant sur UP (5, 8, 9 : alarmes classiques).
Appuyez sur SET, l'alarme est réglée. De retour à l'affichage de l'heure, « ALARM » est affiché à l'écran.

- ➔ Pour activer le mode de répétition de sonnerie (SNOOZE), lorsque la pendule est en fonctionnement normal (affichage de l'heure et de la date), appuyez sur le bouton UP (SNOOZE s'affiche à l'écran). Lorsque la pendule sonne, un appui sur une touche coupe la sonnerie, la répétition est enclenchée (SNOOZE clignote). La pendule sonne à nouveau au bout de 4 minutes.
- ➔ Pour désactiver la répétition de sonnerie, après avoir éteint la sonnerie en appuyant sur n'importe quel bouton, appuyez sur le bouton UP.

Pour désactiver l'alarme, appuyez sur le bouton ALARM, appuyez sur la touche SET 5 fois. L'heure d'alarme programmée s'efface, - :-- s'affiche. Appuyez sur MODE 3 fois pour retourner à l'écran principal, « **ALARM** » n'apparait plus à l'écran.
Lors de la prochaine programmation de l'alarme, l'heure par défaut sera la dernière enregistrée.

Mode compte à rebours (TIMER) :
Lorsque la pendule est en fonctionnement normal (affichage de l'heure et de la date), appuyez sur le bouton MODE 4 fois (« TIMER » s'affiche), puis appuyez sur le bouton SET.

Le chiffre des heures clignote : réglez-le en appuyant sur les boutons UP ou DOWN, puis appuyez sur SET.
Le chiffre des minutes clignote : réglez-le en appuyant sur les boutons UP ou DOWN, puis appuyez sur SET.

Le décompte est lancé.
Appuyer sur mode permet de revenir à l'affichage normal. « TIMER » clignote : le décompte se poursuit.
A la fin du décompte, l'alarme sonne. La sonnerie du compte à rebours est la même que celle choisie pour l'alarme, ou la sonnerie par défaut si l'alarme n'a pas été réglée.
Pour arrêter la sonnerie, appuyez sur n'importe quel bouton.

Changer les modes d'affichage :
Lorsque la pendule est en fonctionnement normal (affichage de l'heure et de la date) :

- ➔ Affichage 12/24 : appuyez sur le bouton MODE puis changez en appuyant sur le bouton UP (ou DOWN).
- ➔ Degrés Celsius/Fahrenheit , appuyez sur le bouton SET pour passer de l'affichage en degrés Celsius à l'affichage en degré Fahrenheit, et vice-versa.

En fin de vie, confiez ce produit à un point de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques