



CONTRÔLES

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Bouton « / AUTO SCAN » | 10. Compartiment des piles (arrière).
Utilisez deux piles de taille « AAA » pour conserver l'heure précise pendant une période temporaire de coupure de courant. |
| 2. Bouton « VOLUME - » | 11. Antenne (arrière)
Étendre et repositionner l'antenne pour une meilleure réception radio. |
| 3. Bouton « VOLUME + » | 12. Câble d'alimentation (arrière)
Branchez le câble dans une prise électrique avec tension correcte. |
| 4. Bouton "PRESET CLOCK" | |
| 5. Bouton « SLEEP / SNOOZE / DIMMER » | |
| 6. Bouton « TUNING - /HEURE » | |
| 7. Bouton « RÉGLAGE + / MINUTE » | |
| 8. Bouton « AL1 » | |
| 9. Bouton « AL2 » | |

INDICATIONS

- A. Puissance
- B. Alarme 1 sonnerie BUZZER
- C. Alarme 1 sonnerie RADIO
- D. Sommeil
- E. Alarme 2 sonnerie BUZZER
- F. Alarme 2 sonnerie RADIO

FONCTIONNEMENT DU RÉVEIL

Remarque : L'heure et les heures d'alarme ne peuvent être réglées que lorsque la radio est éteinte.

RÉGLER L'HEURE

Pour	Appuyer
Entrer dans le mode réglage de l'heure	Longuement sur « PRESET CLOCK » (4) jusqu'à ce que les chiffres clignotent
Régler l'heure	Sur « TUNING - / HOUR » (6)
Régler les minutes	Sur « TUNING + / MINUTE » (7)
Confirmer le réglage	Sur « PRESET CLOCK » (4)

RÉGLER L'ALARME

Pour	Appuyer
Entrer dans le mode réglage de sonnerie	Sur « AL1 » (8) pour l'alarme 1 et sur « AL2 » (9) pour l'alarme 2
Régler l'heure de sonnerie	Sur « TUNING - / HOUR » (6)
Régler les minutes	Sur « TUNING + / MINUTE » (7)
Confirmer le réglage	Confirmez « AL1 » (8) ou « AL2 » (9)

ACTIVER/DESACTIVER L'ALARME

Pour	Appuyer
Choisir la sonnerie sur buzzer	Sur « AL1 » (8) ou sur « AL2 » (9) une fois, symbole buzzer allumé 
Choisir la sonnerie en radio	Sur « AL1 » (8) ou sur « AL2 » (9) deux fois, symboles radio allumé 
Désactiver l'alarme	Sur « AL1 » (8) ou sur « AL2 » (9) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de symboles
Désactiver le son de l'alarme/la radio	Sur "ON/OFF RADIO" (1)
Répéter la sonnerie "SNOOZE"	Sur « SLEEP / SNOOZE / DIMMER » (5)

LUMINOSITE

Appuyer longuement sur « SLEEP / SNOOZE / DIMMER » (5) pour modifier la luminosité de l'écran entre faible, lumineux ou éteint.

FONCTIONS RADIO

Pour	Appuyer
Activer/désactiver	«  / AUTO SCAN » (1)
Syntonisation automatique	Sur « TUNING - / HOUR » (6) ou « TUNING + / MINUTE » (7)
Réglage manuel	Sur « TUNING - / HOUR » (6) ou « TUNING + / MINUTE » (7) à plusieurs reprises
Stations prérégées automatiquement	Sur «  / AUTO SCAN » (1) et maintenir enfoncé
Stations prérégées manuellement	Après avoir sélectionné la station, appuyer longuement sur « PRESET CLOCK » (4). Appuyer sur « TUNING - / HOUR » (6) ou « TUNING + / MINUTE » (7) pour sélectionner le numéro de station (1-20). Appuyer sur « PRESET CLOCK » (4) pour confirmer.
Rappeler la station prérégée	Sur « PRESET CLOCK » (4). à plusieurs reprises
Entrer en Mode veille	« SLEEP / SNOOZE / DIMMER » (5) (10 –90 minutes)
Régler le volume	Sur Bouton « VOLUME - » (2) ou bouton « VOLUME + » (3)

Cet article ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, si vous ne l'utilisez plus, remettez-le à votre horloger-bijoutier qui en retirera la pile et s'assurera que les matériaux contenus sont traités et valorisés dans le respect de l'environnement

