



## NOTICE COUCOU MECANIQUE

**Lire attentivement les instructions suivantes  
avant l'utilisation du coucou**

### **1) MISE EN PLACE :**

- Accrocher votre coucou à une hauteur de 2 mètres environ. Prévoir 1 vis suffisamment solide.
- Déballage : Libérer les chaînes et les soufflets par la porte arrière.
- Mettre en place le balancier, puis les poids.
- Mettre de niveau de façon à obtenir un « tic tac » régulier.
- Mettre à l'heure en tournant les aiguilles en marche avant.
- Si le coucou ne sonne pas, bouger l'arrêt sonnerie.
- Pour un coucou à musique, il faut attendre la fin de la mélodie quand on met à l'heure.

### **2) REGLAGE :**

- Si votre coucou avance, descendre la feuille du balancier.
- S'il retarde, remonter la feuille du balancier.
- Remonter les poids en tirant délicatement sur les chaînes.