


Manuel d'instruction

Horloge HS12.1



Un grand soin a été apporté à la fabrication de cette pendule. Elle est équipée d'un mouvement à quartz garanti 2 ans.

Afin de profiter pleinement de votre horloge, veuillez prendre le temps de lire attentivement ces instructions.

Mise en marche

1. Ouvrez le dos de l'horloge et insérez une pile AA (pile non incluse) dans le compartiment à piles. Respectez la polarité +/- indiquée de la pile.
2. Tournez la molette à l'arrière de la pendule pour régler l'heure.
3. Le système de sonnerie est alimenté séparément. Pour démarrer la mélodie, insérez deux piles AA selon la polarité +/- indiquée dans le compartiment à piles (haut-parleur en bas ou sur le côté de l'horloge).
4. Utilisez le bouton SET / TEST pour synchroniser la sonnerie avec l'heure affichée.
5. Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'horloge pendant une longue période. Les piles déchargées peuvent endommager le mouvement.

ATTENTION: Le mouvement dispose d'un arrêt de nuit programmé en permanence. La sonnerie se coupera automatiquement entre 20h00 et 06h00 du matin.